



BLOQUEADOR DE NIEVE 1 (BLOQUEANDO)

**USADO EN: LA MAYORÍA DE LOS TIPOS DE TECHO,
NUEVA CONSTRUCCIÓN O RENOVACIÓN**

DESCRIPCIÓN

- Se fija al bloqueador
- Instalado utilizando (4) tornillos estructurales #14 (tornillos recomendados se venden por separado)
- Puede ser recubierto con pintura en polvo para que coincida con el color del material del techo
- Banderas de hielo (recomendadas)
- Butilo aplicado debajo del bloqueador de nieve (opcional)
- Diseñado para tubo de 1.0" OD
- Dimensiones totales: 4.45" L X 1.75" W X 3.32" H



MATERIALES

- Acero: 3/16" (ASTM A1011 & ASTM A36)
- Cobre: 1/4" (ASTM B152)
- Acero resistente a la intemperie (conocido como CORTEN®): 3/16" (ASTM A588)
- Acero inoxidable: calibre 7 (ASTM A304)

COLORES/ACABADOS

- Acero sin recubrimiento
- Acero recubierto de zinc
- Recubrimiento en polvo disponible en muchos colores, visite <http://trasnowandsun.com/color-chart/> para ver la tabla de colores

NOTA: Debido a las condiciones específicas del trabajo, TRA Snow and Sun solo garantizará un sistema de retención de nieve/diseño que haya sido diseñado por TRA Snow and Sun.




DIMENSIONS
DO NOT SCALE




INSTALACIÓN:

EL(LOS) TUBO(S) NO DEBE(N)
EXCEDER LAS 6" DEL SO-
PORTE FINAL.

COLOQUE COLLAR(ES) DENTRO DE EL
MONTE EN EL FIN DE CADA SECCIÓN
DE CERCA. TORQUE TORNILLO(S)
PRISIONERO(S) A 5 LB-FT.



TALADRE PREVIAMENTE CON UNA
BROCA DE 5/32" E INSTALE CU-
ATRO TORNILLOS ESTRUCTURA-
LES #14 POR CADA BLOQUEADOR
DE NIEVE, SIGUIENDO EL PATRÓN
MOSTRADO EN EL DETALLE.



POSICIONES DE LOS TORNILLOS
DE BLOQUEO O REVESTIMIENTO

Alinee el Bloqueador de Nieve según el diseño realizado por TRA. Perfore previamente cada agujero utilizando una broca de 5/32". Coloque los soportes de impermeabilización según sea necesario (las técnicas adecuadas de impermeabilización y métodos de sellado no se proporcionan, consulte los códigos locales de impermeabilización). Instale el Bloqueador de Nieve con cuatro tornillos estructurales #14 con una profundidad mínima de 3" de empotramiento estructural por bloqueador de nieve, en el patrón mostrado en detalle.

Después de la instalación, los soportes de impermeabilización pueden ser fabricados e instalados a discreción del instalador según las necesidades específicas del sitio. Todas las penetraciones en el techo a través de la capa base deben ser correctamente selladas o impermeabilizadas para mantener la integridad del sistema de techo. Para mayor protección, TRA Snow & Sun ofrece un butilo opcional que puede aplicarse debajo del Bloqueador de Nieve.

SNOW RETENTION SYSTEMS